

## ALESIS SamplePad

**ALESIS**

Cod.Art. : 27246

### SUPERFICIE 4 PAD CON LETTORE SD CARD

Il SamplePad della Alesis è uno strumento percussivo compatto a 4 pad sensibili alla dinamica, che ti permette di riprodurre un'infinita gamma di sonorità. Dotato di un modulo interno fornito di 25 suoni elettronici e acustici di percussioni che coprono le sonorità più richieste, il SamplePad permette inoltre di caricare dei campioni audio da card SD. Grazie ad un ingresso trigger, potrai collegare al SamplePad un altro pad, o un pedale. Lo strumento può essere collocato su qualsiasi stand per rullante, sull'opzionale stand Alesis Module Mount al fine di posizionarlo in prossimità della tua batteria, oppure su superfici piane. L'Alesis SamplePad è dotato di un'uscita audio stereo su connettori Jack da 1/4" per il collegamento al tuo impianto audio, mixer o amplificatore, e di un'uscita cuffie. All'ingresso trigger "kick input" potrai collegare i pad della serie DMPad, o il RealHead Kick Pad della Alesis. Potrai creare e salvare e richiamare quando lo desideri i tuoi preset contenenti le combinazioni di suoni assegnati ai pad. L'uscita MIDI ti permetterà di utilizzare il Sample Pad come controller per altri synth, strumenti hardware o software installati sul tuo computer (collegandolo ad un'interfaccia MIDI). La memoria disponibile nello strumento è di 14MB.

### Caratteristiche principali

- Ingresso CC: Per collegare l'adattatore di alimentazione in dotazione
- Interruttore di alimentazione (Power)
- Uscita main: Usare cavi standard da 1/4" per collegare l'uscita ad un amplificatore. Il livello di questa uscita è controllato dalla manopola Vol (per ottenere un suono mono,

## ALESIS SamplePad

collegare un solo cavo all'uscita di sinistra)

- Cuffie: Collegate a questa uscita le vostre cuffie da 1/4"
- Ingresso pedale kick: Collegare un interruttore a pedale opzionale a questo livello servendosi di un cavo mono da 1/4" da utilizzare come trigger di grancassa mentre si suona
- Interruttore kick type: Configurare questo interruttore per selezionare il tipo di trigger per grancassa (venduto separatamente) che si utilizza con l'apparecchio. Selezionare "Switch" se si utilizza un pedale o un interruttore a pedale. Selezionare "Trigger" se si utilizza un pedale sensibile alla velocità, un pad o un trigger acustico per batteria
- Uscita MIDI: Servirsi di un cavo MIDI standard a cinque poli per collegare questa uscita all'ingresso MIDI di un dispositivo MIDI esterno

Prezzo : €119,00 IVA inclusa (~~€97,54 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €105,00 IVA inclusa (€86,07 esclusa IVA)