

## ZOOM FS01

**zoom**

Cod.Art. : 0644

### FOOTSWITCH MOMENTANEO

L'FS01 è un interruttore a pedale momentaneo per dispositivi Zoom per chitarra e basso che permette di bypassare gli effetti, accendere o spegnere l'accordatore, attivare la funzione hold delay e disattivare l'ingresso delay. Inoltre fornisce l'input tap tempo, il looper, ed i vari parametri degli effetti. L'FS01 può essere utilizzato anche con il registratore Zoom R8 per avviare e arrestare la riproduzione, cambiare patch di effetto e molto altro.

### Caratteristiche principali

- Compatibile con: Zoom 504, 504II, 505, 505II, 506, 506II, 507, 508, 509, 510, 1202, 2020, 3030, 4040, 5000, 5050, 9010, 9120, A2, A2.1u, B1, B2, B2.1u, B3, FIRE-15, FIRE-18, FIRE-18M, FIRE-30, FIRE-36, FIRE-36M, G1, G1N, G1u, G2, G2.1u, G2Nu, G2.1Nu, G3, G3X, HD8(CD), HD16(CD), MRS-1044, MRS-1266, MRS-1608, MRS-802, MRT-3, RFX-1000, RFX-1100, RFX-2000, RFX-2200, RT-123, RT-223, RT-234, RT-323, SB-246
- Accessori inclusi: Cavo jack 1/4" - jack 1/4"
- Dimensioni: 67 x 105 x H26mm
- Peso: 200g

Prezzo : €29,00 IVA inclusa (€23,77 esclusa IVA)